取扱説明書

各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- テールキャップを閉めてください。



電池は⊕⊖を正しく入れてください。

使用方法

- ① 本体を図のようにON方向へ回すと点灯します。
- ② 本体を図のようにOFF方向へ回すと消灯します。

照射距離* 約35m(最大時) **照射距離は明るさと照射特性 から算出した計算値です。

製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。

注意 ●開封の際バッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のき お止めください。●電池の)放か目に入ったとさば、すぐに多量の4 れいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。●乳幼児の手 の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正 しくご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。 ●定期的に点検を行ってください。

保証について で故障した場合 は、お買い上げ後 1 年間無料で修理・交換いたします。購入証明書(販売店の レシート等) をもって保証の適用とさせ ていただきますので、大切に保管してい ただけますようお願いいたします。誤使 用や改造による故障、災害を要因とし

外となり、有料修理となりますので予め

た故障、外観のキズや消耗品および付 属品の交換につきましては保証の対象



http://www.gentos.jp/ products/flashlight/ mini_light/



eneloop ※アルカリ電池に加え、エネループも使用可能です llはパナソニックグループの登録商標です

※LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。 ※ 光源の LED は交換できません。

ジェントス 株式会社

www.gentos.jp

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-73-1668

受付時間 10:00~18:00 (土·日·祝日·弊社休日を除く) 製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN CHINA Ver. 1.0